ATÖLYE SETİ


# Ahşap LED'li Gece Lambası

**Çadır biçiminde.** Parçaları birbirine geçirerek kur, mumunu yak.

5 parça | 4 adım | Yaklaşık 10 dk




## KUTUDAN ÇIKANLAR



A ×2 — Çadır cephesi



B ×2 — Yan panel



C ×1 — Zemin



D ×1 — Pilli LED mum

### BAŞLAMADAN ÖNCE

- Parçaları düz ve temiz bir masaya ser, sayılarını yukarıdaki listeyle karşılaştır.
- Dişleri yuvalara her zaman **düz** bastır; eğip bükerek zorlama.
- Sıkı gelen bir yuvayı ince zımparayla hafifçe açabilirsin.

## 1 Cepheleri karşılıklı koy

İki cepheyi **(A)** düz bir masada, kapıları aynı yöne bakacak şekilde aralarında yaklaşık **15 cm** bırakarak dik tut. Alt kenarlarındaki dişler masaya değsin.



## 2 Birinci yan paneli geçir

Bir yan paneli **(B)** desenli yüzü dışa, kavisli kenarı aşağıda olacak şekilde tut. Kenarlarındaki yuvaları iki cephenin **eğik kenarındaki dişlere** hizala ve eğime dik bastırarak geçir.




## 3 İkinci yan paneli geçir

Son paneli **(B)** diğer eğik tarafa aynı şekilde geçir. İki panel tepede buluşur; cephelerin çapraz direk uçları üstte açıkta kalır.




## 4 Alt tablayı tak

Zemini **(C)** masaya koy. Çadırı iki elinle kaldır; cephelerin alt kenarındaki **8 dişi** zeminin kenarlarındaki **8 yuvaya** denk getirip düz aşağı bastır.



## ✓ Gece lamban hazır!

Sağdaki listeyle son kontrolü yap. Kutudaki **pilli LED mumu (D)** yak ve çadırın içine koy; ay, yıldız ve pencerelerden süzülen ışıkla gece lamban odanı aydınlatsın.



### SON KONTROL

- ☐ Cephelerin **8 alt dişi** zemindeki yuvalarda.
- ☐ Eğik kenarlardaki **16 diş** panel yuvalarından görünüyor.
- ☐ Paneller tepede buluşuyor, çapraz direk uçları üstte.
- ☐ Çadır masada sallanmadan duruyor.

### KÜÇÜK İPUÇLARI

- Mumu kullanmadığında kapat, pili uzun gider. Daha sağlam olsun istersen yuvalara birer damla ahşap tutkalı sürebilirsin.
- Sökmek için önce çadırı zeminden yukarı doğru düz kaldır, sonra yan panelleri eğime dik yönde çek.

### PARÇA REHBERİ

- **A** · Çadır cephesi — kapılı üçgen, zemine dik takılır.
- **B** · Yan panel — ay ve yıldızlı, eğik kenarlara geçer.
- **C** · Zemin — kenarlarında 8 yuva bulunur.
- **D** · Pilli LED mum — altındaki düğmeyle açılıp kapanır.